

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
測定場所	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
	/°C	/°C	/°C	/°C	/ppm	/ppm
維持管理 の基準	800°C以上	800°C以上	概ね 200°C以下	概ね 200°C以下	100ppm 以下	100ppm 以下
1月 1日 金						
2日 土						
3日 日						
4日 月	898.3	906.0	200.8	200.7	5.4	14.5
5日 火	903.7	906.8	200.7	201.1	6.9	11.1
6日 水	903.8	899.8	200.6	200.9	6.6	13.1
7日 木	896.0	898.1	200.8	201.3	3.9	10.2
8日 金	900.8	904.5	200.6	200.9	3.3	12.0
9日 土	886.1	890.1	200.7	200.5	4.6	11.7
10日 日	899.6	891.2	201.3	200.7	8.3	4.5
11日 月	900.2	895.6	200.5	200.7	7.3	10.9
12日 火	902.2	902.0	200.5	201.0	7.2	13.4
13日 水	905.7	900.7	200.6	200.9	4.5	14.4
14日 木	905.0	903.1	200.8	201.0	5.7	9.4
15日 金						
16日 土						
17日 日						
18日 月		903.1		200.9		16.5
19日 火	900.7	901.9	200.4	200.9	6.3	12.5
20日 水	899.7	902.5	200.3	201.2	9.3	10.5
21日 木	889.8	900.4	200.5	201.4	8.0	10.4
22日 金	897.3	887.4	200.6	200.9	4.8	10.3
23日 土						
24日 日						
25日 月	902.9	888.9	199.4	200.8	9.2	30.0
26日 火	900.8	900.5	200.2	201.2	4.8	14.7
27日 水	906.8	902.9	200.3	201.3	3.5	10.8
28日 木	906.9	902.3	200.8	200.9	3.6	12.0
29日 金	900.7	907.2	200.8	201.0	4.8	10.4
30日 土	907.7	876.5	200.6	201.8	3.0	9.6
31日 日						
平 均	900.7	898.7	200.6	201.0	5.8	12.4

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。