

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
測定場所	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
	/℃	/℃	/℃	/℃	/ppm	/ppm
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
2月 1日 月	891.8		200.4		6.0	
2日 火	895.6	899.2	200.6	200.7	7.4	15.6
3日 水	903.2	902.3	200.4	200.6	6.7	10.7
4日 木	901.5	901.5	200.5	200.8	4.5	12.5
5日 金	917.5	908.6	200.6	200.7	2.5	9.9
6日 土						
7日 日						
8日 月	906.6	905.4	200.6	201.0	4.9	13.4
9日 火	900.6	908.6	200.5	200.6	9.3	10.4
10日 水	913.0	908.7	200.8	201.1	4.3	11.7
11日 木	903.1	911.3	200.4	201.0	9.3	10.3
12日 金	904.3	904.8	200.6	200.9	7.6	9.5
13日 土						
14日 日						
15日 月		909.2		200.9		16.1
16日 火		902.7		200.7		15.9
17日 水		899.9		200.9		9.9
18日 木		900.3		200.9		13.2
19日 金		899.0		200.7		9.4
20日 土		890.9		200.8		9.7
21日 日		910.1		200.6		9.0
22日 月		902.4		200.7		17.1
23日 火		912.5		201.1		11.3
24日 水		905.2		200.9		8.7
25日 木		905.1		200.8		11.3
26日 金		907.5		200.7		12.3
27日 土		900.8		200.9		8.8
28日 日		908.5		200.8		13.3
平 均	903.7	904.5	200.5	200.8	6.2	11.7

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。