

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
測定場所	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
	/°C	/°C	/°C	/°C	/ppm	/ppm
維持管理 の基準	800°C以上	800°C以上	概ね 200°C以下	概ね 200°C以下	100ppm 以下	100ppm 以下
10月 1日 木	914.6	908.4	200.4	200.8	7.7	20.9
2日 金	905.0	891.2	200.7	201.0	11.0	31.5
3日 土						
4日 日						
5日 月	901.6	901.3	200.4	201.3	10.9	27.8
6日 火	905.0	894.0	200.5	201.1	10.3	30.0
7日 水	904.3	896.5	200.7	200.5	13.0	27.9
8日 木	909.8	906.4	200.1	200.6	7.7	17.4
9日 金	904.6	903.3	200.7	201.3	9.4	21.8
10日 土						
11日 日						
12日 月	899.3	901.0	201.0	200.5	3.8	26.4
13日 火	896.5	903.3	200.8	200.8	9.0	14.0
14日 水	914.0	910.2	200.9	200.8	7.3	14.6
15日 木	895.9	901.8	200.5	201.0	11.7	14.8
16日 金	902.2	905.6	201.0	201.1	11.1	10.5
17日 土						
18日 日						
19日 月	898.3	904.7	200.6	200.7	6.4	9.6
20日 火	900.6	901.6	200.8	200.8	11.4	7.6
21日 水	915.2	911.2	200.4	200.9	11.5	10.1
22日 木	907.9	907.4	200.6	200.7	10.2	10.4
23日 金	899.3	911.5	200.6	200.8	12.9	11.7
24日 土						
25日 日						
26日 月	902.8	893.6	200.5	200.9	10.2	11.0
27日 火	912.3	900.5	201.1	201.1	7.0	9.9
28日 水	910.4	907.1	201.2	201.0	9.0	8.4
29日 木	910.1	914.7	200.5	200.6	9.4	6.5
30日 金	906.1	901.5	200.4	200.5	9.0	11.2
31日 土	907.6	907.1	200.3	201.1	6.1	13.1
平 均	905.4	903.7	200.6	200.9	9.4	16.0

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。