

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
7月 1日 金	898.8	906.6	200.9	201.0	9.8	5.8
2日 土						
3日 日						
4日 月	900.9	905.8	200.7	200.8	8.9	13.2
5日 火	906.5	907.8	200.5	201.2	6.0	8.4
6日 水	893.3	896.3	200.7	201.2	5.9	10.3
7日 木	896.9	902.8	200.8	200.9	5.4	12.0
8日 金	906.7	914.2	200.5	201.0	5.4	10.1
9日 土						
10日 日						
11日 月	898.1	893.7	200.8	201.6	8.7	12.3
12日 火	897.6	896.7	200.6	200.7	5.3	10.5
13日 水	894.2	911.1	200.5	200.7	7.2	7.5
14日 木	893.7	904.5	200.5	201.0	6.5	9.1
15日 金	898.1	889.7	200.5	200.4	5.8	10.3
16日 土						
17日 日						
18日 月	899.7	894.9	200.7	200.9	21.8	29.5
19日 火	896.5	901.8	200.7	200.6	10.8	14.1
20日 水	895.2	896.3	200.7	201.1	7.3	11.0
21日 木	904.2	903.4	200.2	200.9	9.2	9.2
22日 金	894.5	895.5	200.9	201.1	7.4	11.9
23日 土	904.5	902.0	200.7	201.7	4.0	8.9
24日 日						
25日 月	899.2	899.4	201.1	200.7	9.6	9.5
26日 火	893.0	911.3	200.7	201.1	8.9	7.5
27日 水	895.4	901.9	200.2	200.9	7.9	11.1
28日 木	898.9	900.1	200.5	200.4	7.9	11.3
29日 金	909.2	905.0	200.8	200.8	3.6	9.9
30日 土						
31日 日						
平均	898.9	901.9	200.6	200.9	7.9	11.1

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。  
(        部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。