

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼ガスの温度		集じん器に流入する燃焼ガスの温度		排ガス中の一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理の基準	800℃以上	800℃以上	概ね200℃以下	概ね200℃以下	100ppm以下	100ppm以下
1月 1日 日						
2日 月						
3日 火						
4日 水	876.0	850.4	200.3	200.2	38.3	56.3
5日 木	871.1	869.4	200.7	200.9	31.0	37.4
6日 金	861.7	852.9	200.9	200.8	32.5	50.7
7日 土						
8日 日						
9日 月	866.8	853.1	200.6	200.5	33.2	52.6
10日 火	874.9	873.6	200.3	200.7	21.3	28.0
11日 水	864.2	863.2	200.5	200.7	15.9	46.0
12日 木	884.3	864.6	200.6	200.4	38.3	31.9
13日 金	892.0	869.6	200.2	200.5	26.5	44.5
14日 土						
15日 日						
16日 月	870.6	856.2	200.4	200.6	25.3	32.3
17日 火	869.6	847.6	200.6	200.9	23.5	69.7
18日 水	886.2	875.5	200.6	200.6	28.8	31.2
19日 木	849.0	867.6	200.7	200.6	28.3	46.4
20日 金						
21日 土						
22日 日						
23日 月	865.1	832.1	200.0	200.6	40.9	80.3
24日 火	869.8	838.0	200.5	200.7	28.0	36.7
25日 水	865.7	860.9	200.5	200.7	62.0	62.0
26日 木	865.9	863.9	200.6	200.8	60.5	58.1
27日 金	877.9	879.9	200.5	200.8	36.8	26.7
28日 土						
29日 日						
30日 月	879.2	872.5	200.3	200.7	29.5	17.4
31日 火	878.5	867.4	200.4	201.0	26.2	18.8

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
 (■部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。