

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
9月 1日 月		892.5		201.2		
2日 火		893.7		201.2		15.1
3日 水		899.0		200.8		13.2
4日 木		894.8		201.0		15.8
5日 金		902.2		201.3		7.3
6日 土		888.3		201.0		10.4
7日 日		897.1		200.8		15.6
8日 月		889.2		201.2		13.3
9日 火	882.2	902.1	201.0	201.0	18.3	13.4
10日 水	906.6		200.6		14.3	
11日 木	908.5		200.5		13.9	
12日 金	902.6		200.5		13.2	
13日 土	900.1		200.6		13.9	
14日 日	910.7		200.4		15.6	
15日 月	894.8		200.8		17.8	
16日 火	905.9		200.9		26.9	
17日 水	907.1		200.6		15.3	
18日 木	910.6		200.7		18.6	
19日 金	910.8	876.3	200.5	200.5	25.0	31.3
20日 土	903.2	904.7	200.8	200.9	22.0	12.4
21日 日	907.3	892.7	200.8	200.8	15.3	14.5
22日 月	915.7	897.6	200.8	200.9	8.8	17.3
23日 火	908.3	911.8	200.5	200.9	20.1	20.7
24日 水	904.2	908.1	200.8	201.0	19.3	21.7
25日 木	914.9	904.9	200.3	201.0	14.7	21.1
26日 金	897.1	909.5	200.6	200.6	11.6	19.5
27日 土						
28日 日						
29日 月	888.7	888.4	200.8	201.5	11.4	13.1
30日 火	897.6	895.4	200.7	201.1	11.8	15.7
平均	903.8	897.3	200.6	201.0	16.4	16.2

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
 (■部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。