

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
1月 1日 金						
2日 土						
3日 日						
4日 月	896.2	891.0	200.5	200.6	20.1	15.5
5日 火	893.6	911.3	200.4	201.1	15.1	13.9
6日 水	898.3	902.2	200.5	200.6	12.8	16.8
7日 木	899.6	903.8	200.7	200.8	11.5	13.3
8日 金	902.1	898.9	200.7	201.1	10.3	17.2
9日 土	890.4	890.5	200.6	200.7	11.1	12.5
10日 日						
11日 月	901.0	905.6	200.5	201.0	9.0	13.1
12日 火	896.7	897.7	200.6	201.0	11.0	20.2
13日 水	893.1	892.5	200.8	200.7	10.3	17.1
14日 木	896.0	896.9	200.1	200.8	8.9	17.7
15日 金		908.2		200.5		16.2
16日 土						
17日 日						
18日 月	897.1	888.6	201.2	201.2	20.4	18.4
19日 火	890.4	886.3	200.7	201.0	16.8	19.0
20日 水	888.5	885.6	200.4	201.1	14.5	18.0
21日 木	899.8	898.1	200.5	201.4	13.6	15.3
22日 金	896.0	890.0	200.5	201.2	13.1	15.5
23日 土						
24日 日						
25日 月	869.8	888.3	200.7	201.3	10.6	12.3
26日 火		889.8		201.3		10.6
27日 水		883.9		201.1		15.5
28日 木		893.9		201.3		12.8
29日 金		903.3		201.4		12.4
30日 土						
31日 日						
平均	894.3	895.5	200.6	201.0	13.1	15.4

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
 (■部分は、施設運転を行っていない日です。)
 ※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。