

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
10月 1日 土						
2日 日						
3日 月	901.0	897.8	200.5	201.3	7.6	17.8
4日 火	908.6	897.3	200.5	201.3	7.0	18.2
5日 水	897.1	896.7	200.5	201.2	5.3	17.8
6日 木	899.8	903.4	200.6	201.0	2.1	20.6
7日 金	912.2	902.6	200.6	201.4	5.0	14.3
8日 土						
9日 日						
10日 月	891.5	899.4	200.5	200.6	3.7	18.1
11日 火	904.1	904.7	200.7	201.3	3.6	18.0
12日 水	903.8	902.3	200.6	201.0	6.0	14.1
13日 木	899.7	902.1	200.8	201.1	6.6	13.9
14日 金	895.0		200.6		8.0	
15日 土						
16日 日						
17日 月	898.4	896.1	201.0	200.7	14.1	22.3
18日 火	901.4	888.5	200.7	201.0	6.7	21.0
19日 水	895.6	901.5	200.8	201.0	9.0	14.8
20日 木	900.5	910.7	200.6	201.3	10.6	16.4
21日 金		901.4		201.1		16.3
22日 土						
23日 日						
24日 月	892.2	891.3	200.9	201.4	8.1	20.5
25日 火	901.1	901.2	200.4	200.9	7.8	17.6
26日 水	885.7	893.1	200.7	201.0	10.9	13.5
27日 木	897.2	899.7	200.7	201.1	10.2	15.0
28日 金	898.6	901.3	200.8	201.0	9.5	14.7
29日 土						
30日 日						
31日 月	894.1	884.3	200.8	201.0	7.7	11.5
平均	898.9	898.8	200.7	201.1	7.5	16.8

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。