

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
測定場所	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
	/℃	/℃	/℃	/℃	/ppm	/ppm
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
12月 1日 火	900.0	896.0	200.7	200.7	2.5	19.7
2日 水	904.2	894.4	200.6	200.8	1.8	14.5
3日 木	900.2	905.8	200.7	200.8	2.8	18.9
4日 金	901.7	899.7	200.9	200.5	2.3	16.5
5日 土	886.1	885.8	200.2	200.7	8.2	14.9
6日 日	913.1	907.9	200.8	200.8	5.0	16.8
7日 月	909.7	900.8	200.8	201.2	2.8	14.9
8日 火	900.6	907.0	200.6	200.9	3.4	15.4
9日 水	904.5	909.8	200.7	200.8	2.2	14.9
10日 木	906.1	911.5	200.6	201.0	0.9	16.1
11日 金	904.9	905.4	200.6	200.7	6.2	15.6
12日 土	909.8	889.7	200.5	201.2	9.5	13.3
13日 日	911.6	909.7	200.9	201.0	14.3	21.2
14日 月	907.9	901.1	200.7	201.0	9.8	14.3
15日 火	908.7	900.3	201.0	200.9	11.4	10.1
16日 水	914.6	903.6	200.5	200.7	7.2	13.2
17日 木	907.5	902.1	200.8	201.2	3.1	11.3
18日 金	906.9	912.1	200.3	200.9	9.3	16.5
19日 土	905.6	910.3	200.8	201.3	4.9	11.0
20日 日	894.7	899.5	201.2	200.6	4.2	14.9
21日 月	894.7	899.5	201.0	200.6	4.2	15.8
22日 火	907.6	901.2	200.4	201.3	6.0	12.5
23日 水	904.8	904.8	200.5	201.2	8.3	14.5
24日 木	901.5	905.5	200.4	201.5	7.0	13.3
25日 金	909.7	908.4	200.5	200.8	7.6	12.3
26日 土	895.3	884.3	200.6	200.3	4.8	13.9
27日 日						
28日 月	897.5	897.9	200.4	201.0	8.8	12.8
29日 火	910.9	903.7	200.6	201.0	11.6	12.8
30日 水	914.9	908.3	200.5	200.4	7.5	15.6
31日 木	893.1	883.1	201.9	200.4	0.5	12.5
平 均	904.3	901.6	200.7	200.9	5.9	14.7

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
 (部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。