

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
測定場所	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
	/°C	/°C	/°C	/°C	/ppm	/ppm
維持管理 の基準	800°C以上	800°C以上	概ね 200°C以下	概ね 200°C以下	100ppm 以下	100ppm 以下
5月 1日 木	895.0	910.8	200.5	201.0	9.8	5.6
2日 金	894.3	907.0	200.7	200.6	10.4	8.0
3日 土						
4日 日						
5日 月	889.7	895.6	200.2	200.7	15.3	17.1
6日 火	896.0	905.1	200.9	201.2	10.5	6.2
7日 水	902.4	911.3	200.6	200.9	14.9	8.9
8日 木	893.6	910.7	200.1	200.9	9.1	8.3
9日 金	900.7	908.9	200.0	201.2	11.2	6.8
10日 土						
11日 日						
12日 月	890.1	913.0	200.7	200.5	24.8	9.9
13日 火	898.0	907.4	200.9	201.8	26.3	10.2
14日 水	902.8	912.4	200.3	200.8	19.7	7.4
15日 木	901.0	910.1	200.4	200.9	15.9	6.2
16日 金	897.5	907.4	200.5	200.6	16.2	7.2
17日 土						
18日 日	889.6	897.0	201.0	201.7	22.8	7.4
19日 月	887.5	909.8	200.3	201.1	25.1	3.8
20日 火	889.0	909.2	200.1	201.0	28.1	7.0
21日 水	890.0	908.7	200.6	200.9	27.3	8.0
22日 木	892.2	897.3	200.9	201.7	23.0	8.7
23日 金	887.1	902.5	200.8	201.3	23.8	8.6
24日 土						
25日 日						
26日 月						
27日 火	899.5		200.3		18.8	
28日 水	909.7	902.6	200.4	200.7	8.4	11.0
29日 木	900.3	898.4	200.7	201.1	6.9	7.3
30日 金	902.9	910.7	200.1	201.0	8.4	5.5
31日 土						
平 均	895.9	906.5	200.5	201.0	17.1	8.0

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。
 (部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。