

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
11月 1日 金	912.3	897.1	200.7	200.8	13.4	22.1
2日 土						
3日 日						
4日 月	894.5	890.5	200.9	201.0	15.0	25.5
5日 火	908.4	901.0	200.6	201.1	15.4	14.6
6日 水	906.6	909.2	200.5	200.9	15.0	15.8
7日 木	903.1	902.8	200.6	200.9	23.3	11.1
8日 金	910.4	892.2	200.5	201.1	11.6	24.8
9日 土						
10日 日						
11日 月	889.4	878.5	200.9	201.1	13.6	16.2
12日 火	888.0	889.1	200.7	200.9	18.8	16.5
13日 水	895.4	905.2	200.7	200.5	16.8	17.6
14日 木	909.3	893.0	200.8	201.0	17.4	13.4
15日 金	902.7	906.3	200.7	201.1	18.7	14.4
16日 土						
17日 日						
18日 月	891.8	867.2	200.8	201.2	30.5	56.0
19日 火	895.7	883.8	201.0	200.6	14.3	26.3
20日 水	881.9	889.1	200.8	201.0	13.8	13.9
21日 木	896.0	897.2	200.8	201.1	20.9	16.5
22日 金						
23日 土						
24日 日	894.4	885.0	200.6	201.4	23.6	28.5
25日 月	901.0	885.8	200.6	201.2	21.8	13.7
26日 火	896.6	889.9	201.2	201.0	18.1	17.7
27日 水	900.8	891.5	200.9	200.6	22.7	21.7
28日 木		896.8		200.8		17.5
29日 金		897.6		200.9		19.5
30日 土						
平均	898.9	892.8	200.7	201.0	18.1	20.2

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。  
 (■部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。