

○ 炉内の燃焼温度等

測定項目	燃焼中の燃焼 ガスの温度		集じん器に流入する 燃焼ガスの温度		排ガス中の 一酸化炭素濃度	
	燃焼室出口		バグフィルター入口		煙突入口	
	1号	2号	1号	2号	1号	2号
維持管理 の基準	800℃以上	800℃以上	概ね 200℃以下	概ね 200℃以下	100ppm 以下	100ppm 以下
7月 1日 土						
2日 日	910.7	899.9	200.6	201.1	5.3	17.5
3日 月	902.4	896.6	200.7	201.4	6.2	13.3
4日 火	902.8	901.5	200.6	201.3	8.9	12.5
5日 水	897.8	905.3	200.8	201.1	5.2	11.5
6日 木	906.6	901.4	200.6	201.3	10.9	13.3
7日 金	902.9	900.0	200.8	201.1	7.3	16.1
8日 土						
9日 日						
10日 月	897.3	899.2	200.9	200.9	7.8	12.5
11日 火	910.2	898.8	200.6	201.2	5.1	14.2
12日 水	903.8	898.0	200.5	201.4	6.1	12.3
13日 木	906.6	901.8	200.6	201.4	5.3	13.1
14日 金	910.6	902.5	200.9	201.1	1.9	14.3
15日 土						
16日 日						
17日 月	895.2	902.4	200.7	201.3	7.0	12.5
18日 火	902.8	903.1	200.6	200.6	4.8	15.5
19日 水	902.0	900.4	200.9	201.0	9.5	19.0
20日 木	913.5	905.2	200.7	201.4	6.4	13.6
21日 金	902.4	894.9	200.8	200.8	5.7	7.8
22日 土						
23日 日						
24日 月	900.8	892.2	201.0	201.3	9.7	9.7
25日 火	896.7	908.5	200.6	201.1	6.1	15.8
26日 水	905.7	910.2	200.8	200.9	6.3	13.4
27日 木	904.8	896.2	200.8	201.2	5.8	14.4
28日 金	899.3	891.4	200.7	201.1	4.8	14.9
29日 土						
30日 日						
31日 月	896.0	895.1	200.7	200.8	5.1	13.3
平均	903.2	900.2	200.7	201.1	6.4	13.7

※ 上記データは、連続測定のため1時間毎測定値の1日平均値を記載しています。

(部分は、施設運転を行っていない日です。)

※ 排ガス中の一酸化炭素濃度は、酸素濃度12%の換算値です。